

<p>הכנת תשתית פנים</p>	<p>עבור IMAGINE בלבד, טופסיל אינו מיועד לשטחי פנים. פנים - יש לוודא שתשתית השליכט או השפכטל או הצבע הישן <u>יציב ויבש</u> ואין אבק וקילופים. בקיר סופג יש לבצע <u>פריימר</u> שקוף או מחזק תשתית. יש למגן אלומיניום, זכוכית, שיש וכוי ע"י מיגון מתקלף. סדקים נימיים יש לתקן ולמלא בפוליקריט T-100.</p>
<p>הכנת תשתית חוץ</p>	<p>חוץ – בקירות חדשים וישנים סופגים, יש לבצע <u>פריימר חודר</u> שקוף על מצע יבש ונקי מאבק וגופים זרים. במידה וישנם סדקים דקים, עד 1 מ"מ, יש לתקנם ע"י פוליקריט T-100. יש למגן אלומיניום, ספיס, גופי חשמל, זכוכיות, מעקות וכוי ע"י מיגון מתקלף או נשטף. בקירות צבועים ויציבים (ללא ספיגה) וללא תיקונים או קילופים, מומלץ לשטוף את הקירות כ- 24 שעות בקיץ, או 72 שעות בחורף לפני, ולצבוע ישירות על הצבע הקיים. במידה וישנם סדקים עובדים או מעל 1 מ"מ, יש לתקן ולמלא בפוליקריט T-160.</p>
<p>שכבה ראשונה</p>	<p>יישום עם דילול של 10% במידה ומשנים גוון. דילול של 20% במידה ומחדשים גוון קיים. הדילול במים נקיים בלבד. זמן ייבוש – בקיץ כ-3 שעות, בחורף כ-6-7 שעות בין השכבות.</p>
<p>שכבה שנייה</p>	<p>יישום עם דילול של 10% בלבד, יש לבחוש את הצבע מידי פעם למניעת שקיעות. בחורף יש לצבוע בטמפרטורה של מעל 10° וכן לוודא שאין גשם ב-72 שעות הקרובות. בקיץ יש להימנע מצביעה תחת שמש ישירה וכן בטמפרטורה מקסימאלית של 35°. במהלך הצביעה יש לערבב את הרבע האחרון מהפח עם פח חדש כדי ליצור המשכיות זרימת הגוון לכל שטחי הקירות. מומלץ להשתמש ברשת סינון לצבע במהלך הערבול בין הפחים, במיוחד במידה ומתיזים את הצבע (מניעת סתימת הדיזה).</p>
<p>שכבה שלישית</p>	<p>רק במידת הצורך לכיסוי מלא בגוונים כהים מאוד.</p>
<p>אחסנה</p>	<p>בטמפרטורה מעל 10° ומתחת ל 30°, במקום מוגן ומוצל.</p>
<p>ניקוי כללי וידיים</p>	<p>סבון ומים פושרים, מיד לאחר גמר השימוש וביצוע.</p>
<p>אזהרות יישום</p>	<p>באזורי פנים יש ליישם עם אוורור רציף ולא בחדרים סגורים. המבצע חייב למגן את פניו וגופו ולנשום דרך מסכה עם סינון יבש, בכל מקום ובכל שיטת צביעה. <u>חובה</u> להשתמש במשקפי מגן להגנה על העיניים.</p>